

Údržba přístroje

Kontrolujte opotřebení uhlíků po cca 1500 pracovních hodinách přístroje, v případě potřeby je vyměňte (šroubové uzávěry – na obr č.2)
Uložení topného tělesa je přizpůsobeno pro snadnou demontáž a výměnu.

Na topné těleso vždy instalujte izolační trubku!

Příslušenství

Pro Váš přístroj Vám můžeme nabídnout velice širokou nabídku sériově vyráběných svařovacích trysek. V případě, že si v této široké nabídce nevyberete, nabízíme Vám možnost výroby svařovacích trysek dle Vašeho přání. Informace o příslušenství a dalším výrobním programu Vám rádi na požádání zašleme.

Servis

V případě poruch se obraťte na svého prodejce, popř. přímo na servisní středisko. V případě oprav svépomocí používejte pouze originální WEGENER - náhradní díly. Svépomocné opravy může provádět pouze osoba proškolená naším servisním technikem.

UPOZORNĚNÍ: V případě použití neoriginálních náhradních dílů, neprofesionálních oprav nebo v případě změn na přístroji neručí firma WEGENER za škody způsobené přístrojem.

Příslušenství:



AIRTHERM 1600

WEGENER

Návod k obsluze pro Horkovzdušnou svařovací pistoli model AIRTHERM 1600

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: **Horkovzdušná svařovací pistole AIRTHERM 1600**

Při každé reklamaci je třeba tento záruční list
opravně předložit.



Obj.č.: W18283

Razítko a podpis prodejce:



Datum prodeje:

Záruční podmínky:

Na uvedený výrobek se poskytuje spotřebiteli ode dne zakoupení zařízení
záruka 12 měsíců

V době záruky odstraní servisní organizace bezplatně poruchu zařízení způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.

Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například:

- poruchy zaviněné nesprávným zacházením či nevhodným umístěním
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s obsahem návodu k obsluze, či byl-li u něho proveden neoprávněný zásah majitelem nebo jinou osobou (organizací).
- Záruka 6 měsíců se vztahuje na izolační vložky topného tělesa a elektroniky
- **Záruka se nevztahuje na topné těleso**

Výrobek splňuje tyto normy: EMC 89/336/EWG, Low Voltage Directive 73/23/EWG
EN 55014-1/-2, EN 61000-2-3, EN 61000-3-3, EN 60335-2-45

Neúplný záruční list nebo neoprávněně měněný (přepisovaný) v původních údajích, je neplatný, což je oprava povinná při zjištění na něm vyznačit. V případě poruchy výrobek řádně zabalte, přiložte popis zjištěné závady a dopravte na adresu prodejce nebo servisního střediska.

⇒ **Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.**

Možnosti použití

Horkovzdušný svařovací přístroj **AIRTHERM** je robustní ruční přístroj pro univerzální nasazení v oblasti horkovzdušného svařování termoplastů. Firma **WEGENER** nabízí pro horkovzdušné svařovací přístroje kompletní program svařovacích trysek, se kterým je možné přístroj **AIRTHERM** použít pro různé druhy svárů - např. svařování desek, trubek, fólií atp. Dále lze horkovzdušný svařovací přístroj **AIRTHERM** doporučit také pro různé jiné oblasti, které vyžadují nasazení horkého vzduchu, jako např.:

- **Zahřívání** plastových polotovarů k dalšímu tváření nebo ohýbání
- **Sušení** nehořlavých vlhkých povrchů
- **Odstraňování** barev a laků
- **Rozpouštění** tavitelných lepených spojů
- **Výroba horkého vzduchu** v různých strojích přístrojích

Popis výrobku

TECHNICKÁ DATA

Připojení na síť	230 V 50/60 Hz
Výkon	1600 W
Průtok vzduchu	max. 300 l/min. *
Teplota vzduchu	max. 650 °C
Délka	335mm
Průměr rukojeti	50mm
Hmotnost	ca. 1000g

* dle typu použité trysky

Bezpečnost práce

- **Před otevřením přístroje odpojte kabel ze sítě!**
- **Při neopatrném zacházení hrozí nebezpečí požáru, případně i výbuchu! Nikdy neodkládat na hořlavou podložku!**
- **Nebezpečí popálení na ochranné trubce, na trysce, popř. v místě výfuku horkého vzduchu!**
- **Přístroj používat pouze při správném napětí!**
- **Chránit přístroj před vlhkem a vodou!**



1 Hlavní vypínač (dmychadlo)

2 Šroubový uzávěr uhlíků

3 Otočný regulátor teploty

Uvedení do provozu

- Namontujte příslušnou trysku, popř. adaptér a trysku.
- Zapojte přístroj do sítě. Napětí musí souhlasit s údaji doporučenými od výrobce (viz. technická data)
- Zapněte dmychadlo (hlavní vypínač č. 1)
- Nastavte teplotu vzduchu pomocí otočného knoflíku v zadní části přístroje, přístroj dosáhne požadovanou teplotu během pěti minut. Správnou teplotu můžete zkontrolovat pomocí kontaktního teploměru (např. WEGENER W11088)

Vypínání přístroje

- Položte přístroj na rovnou, nehořlavou podložku (černý gumový kroužek zajišťuje stabilitu přístroje při odložení).
- Otočný knoflík č. 3 (topné tělísko) nastavte na 0 a nechte přístroj se zapnutým dmychadlem chladit po dobu cca 5 minut.
- Vypněte vypínač č. 1 (dmychadlo) a odpojte přístroj ze sítě.

UPOZORNĚNÍ:

**Nechte přístroj nejdříve ochladit než jej úplně odpojíte ze sítě, jinak riskujete poškození topného elementu!
Přístroj neodkládejte na hořlavé podložky!**

Nebezpečí popálení!

Při našroubování studené trysky na horký přístroj nastává nebezpečí zaseknutí závitů!

Horké trysky neodkládejte na hořlavé podložky!