

PLEXIGLAS® SOUNDSTOP v protihlukových stěnách

Údržba a čištění

Zásady správné údržby a čištění:

- Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek.
- Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
- Nepoužívejte rozpouštědla, alkalické čisticí prostředky ani čisticí prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron
- Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
- K čištění použijte slabý mýdlový roztok, vlažnou vodu a měkký hadr či houbu.
- Pro čištění extrémně znečištěných ploch lze použít 50% roztok Isopropanolu.
- Čistit lze proudem vody do teploty 50 stupňů a tlaku do 35 barů.
- Doporučená frekvence čištění výplní PLEXIGLAS® SOUNDSTOP je cca 2 krát ročně nebo podle skutečné míry znečištění.
- Na odstranění grafity používejte pouze speciální čisticí prostředky doporučené a schválené výrobcem Röhm např. GRAFFINET PlexiClean.

S Vašimi konkrétními dotazy na kompatibilitu plexiskla se obračejte na techniky společnosti TITAN-MULTIPLAST s.r.o.