

Kompozitní neprůstřelné zasklení SecuLam BR3/BR4

Údržba a čištění

Obě strany bezpečnostního zasklení SecuLam

polykarbonátová deska s tvrzený povrchem SAPHIR

- Povrch nejprve opláchněte dostatkem čisté vody pokojové teploty. Prach a nečistotu stírejte pouze mokřým nebo vlhkým hadříkem nebo měkkou houbičkou.
- K čištění čerstvých nečistot a mastnoty používejte vlažnou vodu, roztok čistého lihu s vodou, 50% roztok isopropanolu, hexan, heptan, ethylalkohol nebo slabý mýdlový roztok. Lze použít speciální prostředky pro čištění transparentních plastů.
- Po umytí desek výše uvedeným postupem, desky vždy nakonec opláchněte vlažnou vodou. Pokud je třeba vytřete do sucha měkkým hadříkem nebo kůží.
- Při použití průmyslových čističů, by neměla překročit koncentrace alkalických prostředků 0,1-0,5% a teplota by neměla překročit 55°C (max. 60°C).
- Tvrzený povrch desek SAPHIR je více odolný chemickému působení. Vždy dbejte, aby nedošlo ke styku koncentrovaného čistícího prostředku s hranami desek (hrany nejsou opatřeny tvrzeným povrchem).
- Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky ani gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
- Nepoužívejte alkalické roztoky a rozpouštědla typu aceton, benzen, benzín, tetrachlormetan, ethylacetát, methylethylketon ani čistící prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek).
- Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.